

Wi-Fi設定

Wi-Fi設定

1

ホーム画面で (シンプル) → (アプリ一覧) → (設定)



2

Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

OFF



Wi-FiがONになります (ON 表示)。

- ・ Wi-Fi設定を無効にするときは、 ON をタップします (OFF 表示)。

4

アクセスポイントをタップ → パスワードを入力 → 接続



接続が完了します。

- ・ パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・ セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

Wi-Fi利用時の操作

オープンネットワークが利用できるとき、通知するかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で  →  Wi-Fi詳細設定 →  ネットワークの通知

- ・ Wi-Fi がONのときに利用できます。
- ・ ネットワークの通知 をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

接続を一時停止するタイミングを設定する

Wi-Fi設定画面で  →  Wi-Fi詳細設定 →  Wi-Fiのスリープ設定 →  設定項目をタップ

安定した接続があるときのみWi-Fiを利用するかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で  →  Wi-Fi詳細設定 →  接続不良のとき無効にする

- ・ 接続不良のとき無効にする をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

使用する周波数帯域を指定する

Wi-Fi設定画面で  →  Wi-Fi詳細設定 →  Wi-Fi周波数帯域 →  設定項目をタップ

自動スキャン間隔を設定する

Wi-Fi設定画面で  →  Wi-Fi詳細設定 →  自動スキャン間隔の設定 →  設定項目をタップ

MACアドレス／IPアドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で  →  Wi-Fi詳細設定

- ・ 「MACアドレス」欄の下部にMACアドレス、「IPアドレス」欄の下部にIPアドレスが表示されます。